

Unterlagen des Unternehmers

Pflege von Nassräumen

Achtung!

Vor der ersten Inbetriebnahme eines fugenlosen Boden- und Wandbelages im Nassbereich ist zu prüfen, ob die elastischen Kittfugen ausgeführt wurden und die Armaturen resp. Rohrdurchdringungen unter den Abdeckrosetten gut abgedichtet sind. Ebenso sind Bohrungen für Armaturen auf ihre Dichtheit zu prüfen. Bei Nichtbeachten dieser Kontrolle kann Wasser in die Wandunterkonstruktion eindringen und zu einem Wasserschaden führen.

Elastische Kittfugen sind unterhaltsbedürftig und vom Bauherrn laufend zu kontrollieren. Sollte sich eine Kittfuge abgelöst haben, ist diese unmittelbar zu ersetzen. Beim Entfernen der Fugenmasse ist gut darauf zu achten, dass das Fugenband in den Ecken nicht durchschnitten wird.

Vorbeugende Massnahmen

Die Oberflächen unserer Boden- und Wandbeläge können zerkratzt und mechanisch zerstört werden. Deshalb für die Reinigung keine scheuernden oder kratzererzeugenden Utensilien einsetzen.

Reinigen von Wänden im Nassbereich

Es wird empfohlen, die Wände nach jedem Duschen mit einem Gummischieber abzuziehen.

Durch eine regelmässige Reinigung kann die Bildung von Kalkflecken mehrheitlich vermieden werden. Bei der Reinigung die Wandflächen kurz mit Wasser abspritzen. Danach verdünntes CALEDOR* auf einen Schwamm geben und mit kreisenden Bewegungen die Oberflächen abwaschen. Keine scheuernden Pads verwenden. Abschliessend den Kalkreiniger mit Wasser entfernen und die Wände mit sauberem Wasser nachspülen.

Reinigen von Duschenböden

Das Gefälle in der Dusche soll min. 2 % betragen. Mit dieser Neigung wird sichergestellt, dass das Wasser ablaufen kann. Da der Boden von Hand gefertigt wurde, kann es vorkommen, dass sich trotzdem Pfützen bilden können. Dieser Umstand ist zu tolerieren. Es wird daher empfohlen, die Böden nach jedem Duschen mit einem Gummischieber abzuziehen. Wird dies nicht regelmässig ausgeführt, können sich Kalkresten am Boden festsetzen.

Durch eine regelmässige Reinigung kann die Bildung von Kalkflecken mehrheitlich vermieden werden. Bei der Reinigung die Bodenfläche kurz mit Wasser abspritzen. Danach verdünntes CALEDOR* auf einen Schwamm geben und mit kreisenden Bewegungen die Oberflächen abwaschen. Keine scheuernden Pads verwenden. Abschliessend den Kalkreiniger mit Wasser entfernen und die Böden mit sauberem Wasser nachspülen.

Behebung von Mängeln

Die regelmässige Kontrolle der Boden- und Wandbeläge resp. der elastischen Fugen ist Aufgabe des Bauherrn. Wird ein Mangel festgestellt, ist der Unternehmer zu kontaktieren.

Produktelieferant

Die mit einem (*) markierten Produkte können bei der Firma WETROK (www.wetrok.ch) bezogen werden. Die Verdünnung von CALEDOR mit Wasser ist gemäss Angaben der Fa. Wetrok vorzunehmen.

Edelmann Böden + Wände GmbH

Bern: Feldmoosstrasse 19, 3150 Schwarzenburg

Rothrist: Rössliweg 29 b, 4852 Rothrist

Zürich: Thurgauerstrasse 68, 8050 Zürich

058 426 26 26

info@edelmannboden.ch

www.edelmannboden.ch